

Dopravně provozní řád Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Břehy

Čl. 1 Úvodní ustanovení

- 1) Dopravně provozní řád Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Břehy (dále jen „JSDH Břehy“) upravuje podmínky pro zabezpečení provozuschopnosti, provozování a údržbě požární techniky (dále jen PT) uvedené v příloze č.1. Tento provozní řád je závazný pro členy JSDH Břehy a neomezuje vlastníkem vozidla využívat vozidlo jako vlastníka v souladu s platnými právními normami a předpisy.
- 2) Při provozu a údržbě vozidla jsou všichni členové JSDH Břehy povinni dodržovat pravidla stanovená v těchto dokumentech:
 - Vyhláška č.247/2001 Sb. o organizaci a činnosti JPO
 - SIAŘ GŘ HZS ČR 25/2009 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků,
 - Zákon č.111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisůa tímto dopravně provozním řádem JSDH Břehy.
- 3) Stanovištěm vozidel jsou garáže v budově hasičské zbrojnice Břehy č. p. 101, případně v odůvodněných případech na místě určeném velitelem jednotky nebo statutárními zástupci obce.
- 4) Pro účely tohoto pokynu se rozumí:
 - a) Vlastníkem (držitelem) vozidla (dále jen „vlastník“) je obec Břehy
 - b) uživatelem vozidla (dále jen „uživatel“) je JSDH Břehy

Čl. 2 Povolování jízd vozidla

- 1) Oprávněnou osobou k povolování jízd jsou:
 - a) starosta obce Břehy, bez omezení cíle jízdy;
 - b) 1 . místostarosta a místostarosta obce Břehy, v rozsahu cíle jízdy v rámci České republiky;
 - c) velitel jednotky JSDH Břehy v rozsahu cíle jízdy v rámci České republiky.
- 2) Bez schválení jízdy oprávněnou osobou nelze vozidlo provozovat. Výjimkou je výjezd JSDH Břehy k zásahu na příkaz KOPIS HZS Pardubického kraje. V tomto případě si nechá řidič schválit jízdu dodatečně.

Čl. 3 Jízdy vozidla

- 1) Vozidlo nesmí být použito, pokud jeho technický stav a vybavení neodpovídá právním předpisům.
- 2) Za technický stav vozidla odpovídá uživatel. Za technický stav vozidla během jízdy odpovídá řidič, a to od převzetí vozidla až do ukončení jízdy.
- 3) Vozidlo může řídit pouze řidič, který:
 - a) vlastní platné řidičské oprávnění příslušné skupiny k řízení vozidla;
 - b) má platnou lékařskou prohlídku dle NV 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků;
 - c) absolvoval 1x ročně školení řidičů;
 - d) je členem JSDH Břehy.
- 4) Řidič vozidla je povinen:
 - a) před jízdou provést fyzickou kontrolu vozidla, doplnění provozních kapalin a nahuštění pneumatik;
 - b) provést kontrolu předepsaných dokladů (řidičský a občanský průkaz, osvědčení o technickém průkazu, příkaz k jízdě jako záznam v knize jízd);
 - c) mít schválenou jízdu oprávněnou osobou k povolování jízd, pokud se nejedná o jízdu k zásahu na příkaz KOPIS HZS Pardubického kraje;
 - d) zjištěné závady či poškození na vozidle, účast na dopravní nehodě neprodleně hlásit odpovědné osobě za vozidlo nebo veliteli JSDH Břehy;
 - e) dodržovat předpisy týkající se provozu na pozemních komunikacích, bezpečnosti práce při provozu, údržbě a opravách vozidel;
 - f) po skončení jízdy uzavřít záznam v knize jízd (povinnými údaji v zápisu v knize jízd jsou: datum jízdy, účel a cíl jízdy, časy odjezdů a příjezdů, ujeté kilometry, konečný stav tachometru a případné čerpání PHM nebo jiných provozních kapalin);
 - g) udržovat vozidlo v čistotě a ve stavu, který zajišťuje jeho spolehlivou provozní způsobilost.
- 5) Jízdy vozidlem pro soukromé účely jsou zakázány.
- 6) Ve vozidle mohou být přepravováni jen členové JSDH Břehy nebo osoby, které jsou uvedeny v záznamu o jízdě.
- 7) Vozidlo musí být po ukončení jízdy zaparkováno na svém stanovišti, pokud není oprávněnou osobou k povolování jízd povoleno parkování na jiném místě. Za zaparkování na vymezeném místě odpovídá řidič, který jízdu ukončil.
- 8) Kondiční jízdy se provádějí v rozsahu stanoveném vyhláškou č.247/2001Sb.
- 9) Řídit vozidlo s právem přednosti v jízdě může jen osoba starší 21 let. Řidič vozidla s právem přednostní jízdy nesmí za jízdy jíst, pít a kouřit.

Čl. 4 Údržba, opravy a zkoušky vozidla

- 1) Zjištěné závady při provozu, údržbě a kontrolách vozidla je řidič povinen ihned ohlásit odpovědné osobě za vozidlo nebo veliteli JSDH Břehy, který rozhodne o způsobu odstranění závady,

případně odstavení mimo provoz. Velitel JSDH Břehy informuje vlastníka a domluví odstranění závad tak, aby vozidlo bylo v nejkratší možné době v pohotovosti.

- 2) Údržbu vozidla po ukončení jízdy zajistí řidič v nejkratší možné době. Dbá na celkovou čistotu a doplnění PHM pro zajištění pohotovosti vozidla pro případ výjezdu JSDH Břehy k zásahu.
- 3) Při provádění oprav nebo údržby na vozidle je nutno důsledně dodržovat technologické postupy a návody k obsluze a údržbě vydané výrobcem vozidla.
- 4) Při provozu vozidla smí být použity jen pohonné hmoty, mazadla a ostatní provozní kapaliny předepsaného druhu a kvality.
- 5) Zkoušky a kontrola vozidla a zařízení nezbytných pro provoz vozidla se provádějí nejméně 1x měsíčně. Za provedení kontrole odpovídá určená osoba, zodpovědná za provoz vozidla, která je uvedena v příloze 1 tohoto dokumentu.
- 6) Technické prohlídky a garanční kontroly se provádějí podle zásad a ve lhůtách stanovených právními předpisy a pokyny výrobce vozidla. Za včasné přistavení vozidla ke kontrole odpovídá určená osoba, zodpovědná za provoz vozidla, která je uvedena v příloze 1 tohoto dokumentu.

Čl. 5

Bezpečnost práce při provozu vozidla

- 1) Bezpečnost práce.
 - a) Za bezpečnost osádky při jízdě i za rychlost jízdy odpovídá výhradně řidič.
 - b) V kabině řidiče, nebo v kabině pro osádku není dovoleno přepravovat příslušenství, které není zabezpečeno proti samovolnému pohybu, nebo spolehlivě uloženo v úchytech.
 - c) Kouření ve vozidle je zakázáno.
- 2) Bezpečnostní opatření.
 - a) Řidič je povinen si určit pomocníka pro zajištění bezpečného couvání.
 - b) Pohyb cizích osob po prostoru garáží je možný jen v přítomnosti člena SDH Břehy.

Čl. 6

Čerpání a doplňování pohonných hmot

- 1) Za zásobování pohonnými hmotami, jejich hospodárné využívání, evidenci a manipulaci odpovídá určená osoba, zodpovědná za provoz vozidla, která je uvedena v příloze 1 tohoto dokumentu.
- 2) Zásoba pohonných hmot ve vozidle musí být minimálně 60% palivové nádrže a rezervní zásoba minimálně 10litrů paliva. Toto množství vždy kontroluje a plnění zajistí řidič, který provedl poslední jízdu.

Ve Břehách dne 20.9.2023

Schválil: Schváleno Zastupitelstvem obce 20.9.2023 usnesení č. 12.

Příloha č.1

Seznam požární techniky, na které se vztahuje tento dopravně provozní řád:

Dopravní automobil FORD Transit SPZ: 7E17846

Tatra 815 SPZ: 3E78789 a

Tatra 138 SPZ: 3E60707

Seznamy oprávněných osob:

Seznam osob oprávněných k povolování jízdy:

- starosta obce Břehy bez omezení cíle jízdy: Pavel Jirava
- 1.místostarosta obce Břehy v rozsahu cíle jízdy v rámci České republiky: Petr Morávek
- místostarosta obce Břehy v rozsahu cíle jízdy v rámci České republiky: Petr Jirák
- velitel jednotky JSDH Břehy v rozsahu cíle jízdy v rámci České republiky: Marcel Novák

Osoba zodpovědná za provoz vozidla:

Dopravní automobil FORD Transit 7E17846: Marcel Novák

Tatra 815 Pavel Třasák

Tatra 138 Pavel Třasák

Přílohy platné od 20.9.2023 do odvolání

za Obec Břehy: Schváleno Zastupitelstvem obce 20.9.2023 usnesení č. 12.

starosta obce

místostarosta

za JSDH Břehy:

velitel jednotky